

互換インクカートリッジ ブラザー用

LC3111シリーズ

取扱説明書


必ず、最初にお読みください!

この度は弊社互換汎用インクカートリッジをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みになり正しくお使いください。本製品は純正メーカー製造ではありません。いかなるメーカーとも無関係で、承認を受けたものではありません。記載の社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。
本製品は、オリジナルのインクを使用しています。純正メーカー製と若干色の違いがありますが不良ではございません。用途に合わせて、純正インクと使い分けてください。

安全上のご注意

ご使用前にこの「使用上の注意」をよくお読みの上、ご使用の際には必ずお守りください。

LC3111各部の名称と機能



セット方法

1. 新しいインクカートリッジのリムーブテープを剥がします。
2. インクカートリッジの色とプリンタの挿入箇所の色を合わせセットします。
「カチッ!」と音がするまでしっかり押し込みます。



ご注意:

1. 落とししたり、側面を強く押ししたりしないでください。
2. 絶対に振らないでください。
3. ICチップ部分には手を触れないでください。

交換方法

※ご注意:

1. プリンターにセットした際、「非純正インクです」などのメッセージが表示され、インク残量に「?」が表示される場合がありますが、問題ございませんので続けてご使用ください。



2. インクが切れた際、プリンター側に「インク量を検知できません」というメッセージが出ます。その際、インク量に空白が表示されたカートリッジを取り外し、新しいインクカートリッジと交換してください。



インクが出ない、カスレる時は

- 1 目詰りパターン印刷 (セルフテスト: ノズルチェックパターン印刷)を行ないます。
・コントロールパネルから使用プリンターのプロパティを開き、ユーティリティで目詰りパターン印刷ボタンを押す。
※プリントヘッドが目詰りをおこなっているかどうかの確認を行なう印刷です。ご使用になるプリンタによって操作方法が異なります。
操作方法に関してはお手持ちのプリンタ取扱説明書等をご確認下さい。
- 2 ヘッドクリーニングを行います。
・お使いになるプリンタによって、ヘッドクリーニングの方法が異なります。操作方法に関してはお手持ちのプリンタ取扱説明書等をご確認下さい。
・ヘッドクリーニングを行なった後、再度目詰りパターン印刷 (上記)を行ないます。カスレ等がなければ問題なく印刷が可能です。
※【ポイント】
ヘッドクリーニングをしても正常に目詰りパターン印刷が出来ない場合は、再度クリーニングをします。(1)と(2)の操作を交互に4、5回繰り返してください。また、全く改善されない場合には、電源を切った状態で一晩以上経過した後、印刷を実行して下さい。時間を置くことによって目詰りを起しているインクが溶解し、正常に印刷できる場合があります。

使用上の注意

下記の記載事項を無視して誤った取り扱いをすると、機器の破損や用紙が汚れる恐れや、正常な使用ができなくなる場合があります。

- インク交換メッセージが出ましたら新しいインクカートリッジと交換してください。
- 開封したインクカートリッジは、速やかにプリンターに装着し使用してください。(開封後、長時間放置しますと、正常な印刷が出来なくなる事があります。)
- 印刷にカスレが発生したら、ヘッドクリーニングを行い、目詰まりパターンが正常になってから印刷してください。詳しくは、各プリンター取り扱い説明書をお読みください。
- 組み合わせ使用は弊社製品が純正品を推奨いたします。その他のメーカー品との組み合わせは避けていただけますようお願いいたします。
- 運搬等でインクカートリッジを振ったり、振動を加えた場合は、24時間以上放置してから使用してください。(インク内部に気泡が出来、カスレなどの原因になります。)

- インクなどが手に付いた時は、すぐに石けんなどで水で洗い流してください。(時間が経過すると、落ちにくいのでご注意ください。)
- インクが目に入った時は、すぐに水で洗い流し、それでも異常を感じた場合は、ただちに医師に相談してください。
- インクカートリッジ、ICチップは分解しないでください。
- インクカートリッジは冷暗所で保管してください。
- インクカートリッジは子供の手の届かない所に保管してください。
- 本製品によるプリンター故障と思われる時は、まず弊社お客様相談ダイヤルにご連絡ください。プリンターメーカーに直接修理された場合は保証期間内でも保証されない場合があります。ご注意ください。尚、お客様の取り扱い不備、プリンターの寿命など、本製品・インクカートリッジの原因以外での修理はご容赦願います。
- 機械的故障にて修理に出される時は、本インクカートリッジを外してから修理依頼してください。
- プリンターにセットする時は、必ずカートリッジ内インクの色とプリンターに明記されている色に合わせてセットしてください。
- 使い終わったカートリッジは、お住まいの自治体のルールに従って処分してください。

プリント品質を良好に保つために

Point 1:

印刷の前に必ず(プリンター本体を移動した時は必ず)ギャップ調整を行う。
※ご使用のプリンターによって操作方法が異なります。お手持ちのプリンター取扱説明書等をご確認ください。

Point2:

印刷の前にノズルチェックパターン印刷を行う。
※プリントヘッドが目詰りをおこなっているかどうかの確認をする印刷です。ご使用のプリンターによって操作方法が異なります。お手持ちのプリンター取扱説明書等をご確認ください。
※目詰りしている場合は、ヘッドクリーニングを実行し、再度ノズルチェックパターン印刷でご確認ください。

ご不明な点は、下記までご連絡ください。

●商品に関するお問合せは お客様相談ダイヤル

0120-422-227

受付時間 10:00～19:00
年中無休

カラークリエーション株式会社 ホームページ <http://www.color-creation.co.jp>

フリーダイヤルには、携帯電話、050番のIP電話からはつながりません。0570-052-227 (ナビダイヤル)が、一般加入による固定電話からご利用くださいますようお願いいたします。

404004000851 A 224X56