

## 互換インクカートリッジ

### ブラザー用

## LC511 シリーズ

### 取扱説明書

#### 必ず、最初にお読みください！


この度は弊社互換汎用インクカートリッジをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みになり正しくお使いください。本製品は純正メーカー製造ではありません。いかなるメーカーとも無関係で、承認を受けたものではありません。記載の社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。本製品は、オリジナルのインクを使用しています。純正メーカー製と若干色の違いがありますが不良ではございません。用途に合わせて、純正インクと使い分けてください。

#### 安全上のご注意

ご使用の前にこの「使用上の注意」をよくお読みの上、ご使用の際には必ずお守りください。

## セット方法


1、新しいインクカートリッジを取り付ける前に、まずプリンターのメインメニューに戻ります（**▲**を押す）




2、プリンターの蓋を開け、図のように使用済みカートリッジのレバーを押して、プリンターから取り外してください。



3、新しいインクカートリッジをプリンターにセットし、プリンターの蓋を開けていただくことで問題なくご使用いただけます。




4、新しいインクカートリッジを取り付けた後[非純正インクです]などのメッセージが表示されますが、[はい]を選択していただくことで問題なく使用できます。



※ご注意

1、プリンターにセットいただくとき[非純正インクです]などのメッセージが表示されることがありますが、問題ありませんので続けてご使用ください。



2、インクは使い切った状態(×が表示されます)にて交換をお願いします。インク交換時にカートリッジが認識されない、もしくはインク残量表示が満タンにならなかった場合は、カートリッジが認識され、インク残量表示が満タンになるまで複数回抜き差しを行ってください。

※目安1～2回



## インクが出ない、カスレる時は

- 目詰りパターン印刷（セルフテスト：ノズルチェックパターン印刷）を行ないます。
  - コントロールパネルから使用プリンターのプロパティを開き、ユーティリティで目詰りパターン印刷ボタンを押す。
    - ※プリントヘッドが目詰りをおこしているかどうかの確認を行なう印刷です。ご使用になるプリンタによって操作方法が異なります。操作方法に関してはお手持ちのプリンター取扱説明書等をご確認下さい。

#### 2 ヘッドクリーニングを行います。

- お使いになるプリンターによって、ヘッドクリーニングの方法が異なります。操作方法に関してはお手持ちのプリンター取扱説明書等をご確認下さい。
- ヘッドクリーニングを行なった後、再度目詰りパターン印刷（上記）を行ないます。カスレ等がなければ問題なく印刷が可能です。
  - ※【ポイント】

ヘッドクリーニングをしても正常に目詰りパターン印刷が出来ない場合は、再度クリーニングをします。（1）と（2）の操作を交互に4、5回繰り返してください。また、全く改善されない場合には、電源を切った状態で一晩以上経過した後、印刷を実行して下さい。時間を置く事によって目詰りを起しているインクが溶解し、正常に印刷できる場合があります。

## 使用上の注意

下記の記載事項を無視して誤った取り扱いをすると、機器の破損や用紙が汚れる恐れや、正常な使用ができなくなる場合があります。

- **インク交換メッセージが出ましたら新しいインクカートリッジと交換してください。**
- 開封したインクカートリッジは、速やかにプリンターに装着し使用してください。（開封後、長時間放置しますと、正常な印刷が出来なくなる事があります。）
- 印刷にカスレが発生したら、ヘッドクリーニングを行い、目詰まりパターンが正常になってから印刷してください。詳しくは、各プリンター取扱説明書をお読みください。
- 組み合わせ使用は弊社製品が純正品を推奨いたします。その他のメーカー品との組み合わせは避けていただけますようお願いいたします。
- 運搬等でインクカートリッジを振ったり、振動を加えた場合は、24時間以上放置してから使用してください。（インク内部に気泡が出来、カスレなどの原因になります。）

- インクなどが手に付いた時は、すぐに石けなどで水で洗い流してください。（時間が経過すると、落ちにくいのでご注意ください。）
- インクが目に入った時は、すぐに水で洗い流し、それでも異常を感じた場合は、ただちに医師に相談してください。
- インクカートリッジ、ICチップは分解しないでください。
- インクカートリッジは冷暗所で保管してください。
- インクカートリッジはお子様の手の届かない所に保管してください。
- 一度セットしたインクカートリッジは、交換時以外取り外さないでください。
- ICチップが認識されない場合は、カートリッジのセット状態を確認し、再度セットしてください。
- **本製品によるプリンター故障と思われる時は、まず弊社お客様相談ダイヤルにご連絡ください。プリンターメーカーで直接修理された場合は保証期間内でも保証されない場合があります。ご注意ください。尚、お客様の取り扱い不備、プリンターの寿命など、本製品インクカートリッジの原因以外での修理はご容赦願います。**
- 機械的故障にて修理に出される時は、本インクカートリッジを外してから修理依頼してください。
- プリンターにセットする時は、必ずカートリッジ内インクの色とプリンターに明記されている色に合わせてセットしてください。
- 使い終わったカートリッジは、お住まいの自治体のルールに従って処分してください。

## プリント品質を良好に保つために

### Point1:

印刷の前に必ず（プリンター本体を移動した時は必ず）**ギャップ**調整を行う。  
※ご使用のプリンターによって操作方法が異なります。お手持ちのプリンター取扱説明書等をご確認ください。

### Point2:

印刷の前にノズルチェックパターン印刷を行う。  
※プリントヘッドが目詰りをおこしているかどうかの確認をする印刷です。ご使用のプリンターによって操作方法が異なります。お手持ちのプリンターの取扱説明書等をご確認ください。  
※目詰りしている場合は、ヘッドクリーニングを実行し、再度**ノズルチェック**パターン印刷をご確認ください。

ご不明な点は、下記までご連絡ください。

●商品に関するお問合せは お客様相談ダイヤル

**0120-422-227**

受付時間 10:00～19:00  
年中無休

カラークリエーション株式会社 ホームページ <https://www.color-creation.co.jp>  
フリーダイヤルには、携帯電話、050番号のIP電話からはつながりません。0570-052-227（ナビダイヤル）か、一般加入による固定電話からご利用くださいますようお願いいたします。