



互換インクカートリッジ エプソン用 KUI/KAMシリーズ 取り説明書


必ず、最初にお読みください!

この度は弊社互換汎用インクカートリッジをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みになり正しくお使いください。本製品は純正メーカー製造ではありません。いかなるメーカーとも無関係で、承認を受けたものではありません。記載の社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。

本製品は、オリジナルのインクを使用しています。純正メーカー製と若干色の違いがありますが不満ではございません。用途に合わせて、純正インクと使い分けてください。

安全上のご注意
ご使用の前にこの「使用上の注意」をよくお読みの上、ご使用の際には必ずお守りください。

KUI/KAMシリーズ各部の名称と機能




セット方法

- 緩衝材を取り外します。



- 保護キャップをゆっくり取り外してください。



3. インクカートリッジのラベル色とプリンタの挿入箇所の色を合わせ、セットしてください。





ご注意

- 落したり、側面を強く押さないでください。
- 絶対に振らないでください。
- 逆さまに置かないでください。
- ICチップ部分には手を触れないでください。


△検出表示の対処方法

インクカートリッジをプリンタにセットすると、プリンタディスプレイおよびパソコン画面に非純正品検出表示がされますが、下記操作をしていただくことで問題なくご使用いただけます。

●プリンタディスプレイの表示例



●パソコン画面表示




■印刷時

「非純正品、またはリフィルカートリッジが検出されました。インク残量表示について保証できません。」と表示されますが、使用上問題ありません。




取り外し方法

- カートリッジ手前の「交換①」を押すと、カートリッジが浮き上がります。



- インクカートリッジを斜めに引き上げてプリンターから取り外してください。



インクが出ない、カスレる時は

- ノズルチェックパターン印刷を行います。

●コントロールパネルから使用プリンターのプロパティを開き、左下の【基本設定】ボタンをクリック、ユーティリティでノズルチェックパターン印刷ボタンを押す。

*プリントヘッドが目詰まりを起こしているかどうかの確認を行う印刷です。ご使用になるプリンターによって操作方法が異なります。操作方法に関してはお手持ちのプリンターアー取扱説明書等をご確認ください。

2. ヘッドクリーニングを行います。

●お使いになるプリンターによって、ヘッドクリーニングの方法が異なります。操作方法に関してはお手持ちのプリンターアー取扱説明書等をご確認ください。

●ヘッドクリーニングを行った後、再度目詰まりパターン印刷(上記)を行います。カスレ等がなければ問題なく印刷が可能です。

*【ポイント】

ヘッドクリーニングをしても正常に目詰まりパターン印刷ができない場合は、再度クリーニングをします。(1)と(2)の操作を交互に4、5回繰り返してください。また全く改善されない場合には、電源を切った状態で一晩以上経過した後、印刷を実行してください。時間を置く事によって目詰まりを起こしているインクが溶解し、正常に印刷できる場合があります。

使用上の注意

下記の記載事項を無視して誤った取り扱いをすると、機器の破損や用紙が汚れる恐れや、正常に使用できなくなる場合があります。

- インクが目に入った時は、すぐに水で洗い流し、それでも異常を感じた場合は、ただちに医師に相談してください。
- インクカートリッジ、ICチップは分解しないでください。
- インクカートリッジは冷暗所で保管してください。
- インクカートリッジは子供の手の届かない所で保管してください。また、インクは飲み物ではありません、飲まないでください。
- インク交換メッセージが出来たら、新しいインクカートリッジと交換して下さい。
- 開封したインクカートリッジは、速やかにプリンターに装着し使用してください。(開封後、長時間放置すると、正常な印刷ができないことがあります)
- 印刷にカスレが発生したら、ヘッドクリーニングを行い、目詰まりパターンが正常になってから印刷してください。詳しくは、各プリンターアー取扱説明書をお読みください。
- 機械的故障にて修理に出される時は、本インクカートリッジを外してから修理依頼してください。
- プリンターにセッティングする時は、必ずカートリッジ内インクの色とプリンターに記されている色に合わせてセットしてください。
- 使い終わったカートリッジは、お住まいの自治体のルールに従って処分してください。
- インクなどが手に付いた時は、すぐに水で洗い流してください。(時間が経過すると、落ちにくいでございます)

プリント品質を良好に保つために

Point 1

印刷の前に必ず(プリンタ本体を移動したときは必ず)ギャップ調整を行う。
※ご使用のプリンタによって操作方法が異なります。お手持ちのプリンターアー取扱説明書等をご確認ください。

Point 2

印刷の前にノズルチェックパターン印刷を行う。
※プリントヘッドが目詰まりを起こしているかどうかの確認をする印刷です。ご使用のプリンタによって操作方法が異なります。お手持ちのプリンターアー取扱説明書等をご確認ください。
※目詰まりしている場合は、ヘッドクリーニングを実行し、再度ノズルチェックパターン印刷で確認してください。

ご不明な点は、下記までご連絡ください。

●商品に関するお問合せは お客様相談ダイヤル

0120-422-227 受付時間 10:00~19:00

年中無休

カラークリエーション株式会社 ホームページ <http://www.color-creation.co.jp>

フリーダイヤルには、携帯電話、050番号のP電話からはつながりません。0570-052-227(ナビダイヤル)か、一般加入による固定電話からご利用くださいよろしくお願いいたします。